


WESLO[®]

CADENCE 26.0

Modelnr. WETL59710.0

Serienr. _____

Noteer het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.



KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

**Maandag-Vrijdag 08:00-20:00
GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT**

Website:

www.iconsupport.eu

Email:

csuk@iconeurope.com

⚠ OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING




www.iconeurope.com

INHOUD

DE STICKERS MET WAARSCHUWING	2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VOORDAT U BEGINT	5
MONTAGE	6
GEBRUIK EN BIJSTELLEN	13
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN	19
PROBLEMEN OPLOSSEN	20
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN	22
LIJST MET ONDERDELEN	23
GEDETAILLEERDE TEKENING	24
HET BESTELLEN VAN ONDERDELENLaatste pagina
RECYCLING INFORMATIELaatste pagina

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.



⚠ WAARSCHUWING:

Bescherm uzelf en andere gebruikers tegen het risico van ernstig letsel. Lees deze handleiding en!



•Ga altijd op de zijrails staan bij het starten en stoppen van de loopband.

•Stel de snelheid geleidelijk bij.

•Houdt U tijdens het gebruik van de loopband vast aan de handreuningen om te voorkomen dat U valt draag ook altijd de veiligheidsglijp.

•Stop wanneer u zich niet goed voelt, duizelig of kortademig wordt.

•Sluit de sluitklop goed voordat u de loopband verplaatst of opbergt.

•Plaast de helling van de loopband in de laagste stand voordat U de loopband opvouwt.



•Laat kinderen niet in de buurt van of op de loopband spelen.

•Haal de sleutel uit het apparaat wanneer U deze niet gebruikt.



•Blijf met uw kleding, uw vingers en hoofdhaar uit de buurt van de lopende band.

•Probeer nooit tijdens het gebruik de loopband te repareren of bij te stellen.



•Draag altijd sportschoenen wanneer U op de loopband oefent.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.
4. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
5. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
7. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die 135 kg of minder wegen worden gebruikt.
9. Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletisch ondersteunende kleding wordt aanbevolen voor zowel mannen als vrouwen. *Draag altijd trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.*
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 13). Geen enkel ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm² (maat 14) snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie **PROBLEMEN OPLOSSEN** op pagina 20 als de loopband niet goed werkt.)
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (Zie **HOE HET APARAAT AAN TE ZETTEN** op pagina 15).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk af om schokkende versnellingen te voorkomen.
18. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de aan/uitschakelaar in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (zie de tekening op pagina 5 voor de locatie van de schakelaar.)

19. De polssensor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 19). U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
22. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
23. Steek geen enkel onderwerp in een opening van de loopband.
24. **GEVAARLIJK:** Trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het afstellen zoals staat beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.
26. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de nieuwe WESLO® CADENCE 26.0 loopband. Deze CADENCE 26.0 loopband biedt een reeks functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de


omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.




MONTAGE

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. **Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd.** Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.

Voor de montage hebt u de bijgeleverde inbussleutel nodig  , uw eigen Phillips schroevendraaier  , rubberen hamer  , verstelbare moersleutel  , Draadknipper  , een Punttang  .

Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. **Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.**




1. Laat een tweede persoon de Basis (85) in de aangegeven positie vasthouden.

Neem de Rechter Staander (78), met een vierkant gat aan het onderste eind.


Plaats de Rechter Staander (78) zoals getoond, en maak het aan de Basis (85) vast met twee $\frac{3}{8}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " Bouten (8) en twee $\frac{3}{8}$ " Sterringen (9). **Draai de Bouten nog niet te vast.**

Oriënteer de Linker Staander (77) zoals getoond en maak de linker Staander aan de Basis (85) vast met twee $\frac{3}{8}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " Bouten (8) en twee $\frac{3}{8}$ " Sterringen (9); **draai de Bouten van de Staander nog niet strak vast.**



2. Maak het Wiel (84) aan de ene kant van de Basis (85) vast met een $\frac{3}{8}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ " Bout (8), twee Tussenstukken voor het Wiel (83), en een $\frac{3}{8}$ " Moer (13) zoals aangegeven. **Draai de Bouten niet te vast; de Wieljes moeten vrij kunnen draaien.**


Maak het andere Wiel (84) op dezelfde manier vast.



3. Richt de Staanders (77, 78) uit en plaats de Basis (85) bij de loopband zoals is afgebeeld.


Zie de tekening uiterst rechts. Maak de draadband in de onderste uiteinde van de Rechter Staander (78) stevig vast rond het Draad van de Staander (74). Trek dan aan het andere eind van de draadband totdat de Draad van de Staander door de Rechter Staander is getrokken.

Zorg ervoor dat het uiteinde van de Draad van de Staander (74) niet in de Rechter Staander (78) valt.




4. **Zie de linker inzet-tekening.** Neem de twee Tussenstukken van het Onderstel (79). Open het bijgeleverde smeervetpakket en smeer beide kanten van beide Tussenstukken voor het Onderstel. Zoek dan de buitenkant van de twee Tussenstukken van het Onderstel.

Houd een Tussenstuk van het Onderstel (79) tussen de Rechter Staander (78) en het Onderstel van het Liftonderstel (65) met de **buitenkant van het Tussenstuk van het Onderstel gericht naar de Tussenring voor het Onderstel en de Rechter Staander**. Maak de Rechter Staander aan het Liftonderstel vast met een $\frac{3}{8}$ " x $2 \frac{1}{2}$ " Bout (1), een $\frac{3}{8}$ " Platte tussenring (10), en een $\frac{3}{8}$ " Moer (13). **Draai de bout nog niet te vast.**



5. **Zie de linker inzet-tekening.** Zoek naar de buitenkant van het overblijvende Tussenstuk van het Onderstel (79).


Houd het overgebleven Tussenstuk van het Onderstel (79) tussen de Linker Staander (77) en het Onderstel voor het Liftonderstel (65), met de **buitenkant van het Tussenstuk voor het Onderstel gericht naar de Linker Staander**. Maak de Linker Staander aan het Liftonderstel vast met een $\frac{3}{8}$ " x $2 \frac{1}{2}$ " Bout (1), een $\frac{3}{8}$ " Platte tussenring (10), en een $\frac{3}{8}$ " Moer (13). **Draai de bout nog niet te vast.**



6. Laat een tweede persoon de Bedieningspaneel-module naast de Rechter Staander houden (78).


Bevestig de draadkoker op het Bedieningspaneel aan de Draad van de Staander (74) zoals afgebeeld in de inzet-tekening. **De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken.** Als dit niet gebeurt, dient u een van de verbindingsstukken te draaien en het nog eens te proberen. **ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET.**

Verwijder de draadband uit de Draad van de Staander (74).




7. Steek de draden in de Rechter Staander (78). Plaats de beugels op het bedieningspaneel op de Rechter Staander en Linker Staander (77). **Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken.**

Bevestig het bedieningspaneel vast met vier 5/16" x 3/4" Bouten (2) en vier 5/16" Sterringen (5). **Draai eerst alle vier Bouten wat aan, en draai dan elke vast.**



8. Zet de Linker handleuning (69) en de Rechter handleuning (71) op een vlak oppervlak.


Bevestig de Handleuningen (69, 71) aan de Handleuningbeugel (70) met vier 1/4" x 1 1/2" Bouten (3) en vier 1/4" Moeren (4). **Zie de onderste tekening. Zorg dat de Moeren in de aangegeven vierkante gaten in de Handleuningen zitten. Draai eerst alle vier Bouten wat aan, en draai dan elke vast.**



9. Houd de Polssensor (72) bij de Handleuningsbeugel (70) vast. **Richt de Polssensor zo, dat de aangegeven plastic buis in het gat in de Rechter Handleuning (71) past.** Sluit de twee Geaarde Draden van de Polssensor (86) aan op de geaarde draden op de Polssensor.


Plaats vervolgens de draadkoker op de Polssensor (72) in het gat aan de bovenkant van de Handleuningbeugel (70) en trek het er aan de zijkant uit zoals afgebeeld.

Plaats de Polssensor (72) op de Handleuningen (69, 71). Stop de overmatige geaarde draad in de Handleuningen. Bevestig de Polssensor met vier #8 x 3/4" Schroeven (7). **Zorg dat u de schroeven niet te vast draait. Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken.**



10. Houd de handleuningsmodule in de buurt van het Bedieningspaneel. Sluit de draadkoer die uit de handleuning steekt aan op de draadkoker die uit het bedieningspaneel steekt. **Zie de inzettingen in stap 6. De verbindingstukken dienen makkelijk samen te komen en op hun plaats te klikken.** Als dit niet gebeurt, dient u een van de verbindingstukken te draaien en het nog eens te proberen. **ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED VERBINDT, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET.**


Plaats de Handleuningsbeugel (70) in de sleuf van het bedieningspaneel als u de uiteinden van de Handleuning (69, 71) op de beugels van de Staanders (77, 78) schuift. **Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken.**



11. Draai vervolgens twee 1/4" x 1 1/2" Bouten (3) gedeeltelijk vast met twee 1/4" Tussenringen (31) en twee 1/4" Sterringen (11) in het Onderstel van het Bedieningspaneel (92) en de Handleuningsbeugel (niet afgebeeld). **Maak de bouten nog niet vast.**

Draai vervolgens vier 1/4" x 1/2" Bouten (6) gedeeltelijk vast met vier 1/4" Sterringen (11) in de uiteinden van de Handleuning (69, 71).


Duw de uiteinden van de Handleuning (69, 71) tegen de Staanders (77, 78) als u de vier 1/4" x 1/2" Bouten (6) vastdraait. Maak dan de 1/4" x 1 1/2" Bouten (3) vast.



12. Laat de Staanders (77, 78) zakken zoals getoond.

Raadpleeg de inzet-tekening. Plaats de Staanders (77, 78) zodat het Onderstel (55) zich in het midden bevindt tussen de Staanders.


Draai de 3/8" x 2 1/2" Bouten (1) stevig vast en draai dan de 3/8" x 2 1/4" Bouten (8) aan beide kanten van de loopband strak vast. **Draai de 3/8" x 2 1/2" Bouten niet te strak vast.**



13. Bevestig de aardingsdraad op de Draad van de Staander (74) in het aangegeven gat in de Basis (85) met een #8 x 1/2" Schroef (12).

Druk de aangegeven doorvoerhuls (21) in de Rechter Staander (78).

Til de Rechter Staander (78) en de Linker Staander (niet afgebeeld) omhoog.




14. Breng daarna het Onderstel (55) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. **Zorg dat een tweede persoon het Onderstel vasthoudt tot deze stap is voltooid.**

Richt de Opbergvergrendeling (76) zo dat de grote loop en de vergrendelingsknop zich in de afgebeelde posities bevinden.

Bevestig het bovenste uiteinde van de opbergvergrendeling (76) in de beugel op het Onderstel (55) met een 3/8" x 2" Bout (75) en een 3/8" moer (13).

Bevestig het onderste uiteinde van de opbergvergrendeling (76) in de beugel op de Basis (85) met een 3/8" x 2" Bout (75) en een 3/8" moer (13). Let op: Het kan nodig zijn om het Onderstel (55) heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met de Basis.

Breng het Onderstel (55) naar beneden (zie DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GEBRUIK op pagina 19).



15. **Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt.** Let op: Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie pagina 21). Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen.

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE REEDS INGESMEERDE LOOPBAND

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. **BELANGRIJK: behandel de band of het loopplatform nooit met siliconen spray of ander middel. Als u dat doet, zult u de loopband beschadigen.**


HOE DE STROOMSNOER IN STOPCONTACT TE STEKEN

De snoer moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische schok te verminderen. Een stroomsnoer en een geaarde stekker zijn bijgeleverd. **BELANGRIJK: als het stroomsnoer beschadigd is moet u het vervangen voor een door de fabrikant aanbevolen stroomsnoer.**


⚠ GEVAAR: een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische schok leiden. Laat een elektriciën de aarding nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen aan de stekker van het apparaat aan. Laat een elektriciën een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

Volg deze stappen om de stroomsnoer in stopcontact te steken.


1. Steek het aangegeven uiteinde van het stroomsnoer in het stopcontact van de loopband.



2. Steek het stroomsnoer in een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.



BEDIENINGSPANEELDIAGRAM



DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN

Zoek de Engelse waarschuwingen op het bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen in andere talen op het meegeleverde stickervel. Plak de Nederlandse waarschuwingssticker op het bedieningspaneel.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

De loopband biedt een reeks functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever te maken. U kunt wanneer u de handmatige instelling kiest de snelheid en de hellingstand van de loopband veranderen door een druk op een toets. Tijdens de oefening zal het bedieningspaneel doorlopende feedback over uw oefening geven. U kunt zelfs uw hartslag meten met gebruik van de ingebouwde handgreep polssensor.

Aanvullend biedt het bedieningspaneel acht vooraf ingestelde oefeningen—vier afvaloefeningen en vier prestatie-oefeningen. Elke oefening regelt de snelheid en de helling van de loopband als het u door een effectieve oefeningssessie begeleidt.

Om het apparaat aan te zetten kijkt u op pagina 15. Voor het gebruik van de handmatige modus, kijkt u op pagina 15. Voor gebruik van een vooraf ingestelde oefening, kijkt u op pagina 17. Voor gebruik van de informatiemodus, kijkt u op pagina 18.


BELANGRIJK: Als er een stuk plastic op het bedieningspaneel ligt, verwijder dan het plastic. Draag alleen schone schoenen wanneer u de loopband gebruikt om beschadiging aan het loopplatform te voorkomen. Inspecteer af en toe de ligging van de band wanneer de loopband voor het eerst wordt gebruikt. Centreer deze mocht het nodig zijn (zie pagina 21).

Let op: Het bedieningspaneel kan de snelheid en de afstand in kilometers of mijlen weergeven. Ontdek welke meeteenheid is geselecteerd, zie de INFORMATIE-MODUS op pagina 18. Voor de eenvoud zijn alle instructies in deze handleiding in kilometers aangegeven.

HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN

BELANGRIJK: laat, wanneer de loopband aan koude temperaturen blootgesteld is geweest, de loopband tot kamertemperatuur komen voordat u de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet kunt u het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.

Sluit het snoer aan (zie pagina 13). Zoek vervolgens naar de schakelaar op het onderstel van de loopband bij het snoer. Plaats de schakelaar in de reset-positie.



BELANGRIJK: het bedieningspaneel bevat een demo-instelling die ontworpen is om de loopband in de winkel te kunnen gebruiken. De demo-instelling is gekozen wanneer de displays gaan branden zodra het snoer in het stopcontact gestoken wordt en de schakelaar zich in de reset positie vindt. Druk, om de demo-instelling uit te schakelen, een paar seconden op de Stop-toets [STOP]. Raadpleeg DE INFORMATIEMODUS op pagina 18 om de demo-instelling uit te schakelen wanneer de displays blijven branden.

Ga op de voetenkussentjes van de loopband staan. Zoek naar de clip die aan de sleutel vast zit (zie tekening op pagina 14) en maak de clip aan de tailleband van uw kleding vast. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel. Kort daarna zal de display oplichten. **BELANGRIJK:** in een noodsituatie kunt u aan de sleutel van het bedieningspaneel trekken, zodat de loopband vertraagt en tot stilstand komt. Test de clip door voorzichtig een paar stappen achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van de clip bij.

DE HANDMATIGE INSTELLING GEBRUIKEN

1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.

Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN hierboven.

2. Kies de handmatige instelling.

Als u de sleutel invoert, wordt de handmatige modus geselecteerd.

Als u een oefening hebt geselecteerd, drukt u herhaaldelijk op de toets Selecteer Oefening [WORKOUT SELECT] tot alleen nullen verschijnen in het display.



3. Start de loopband.

Om de loopband te starten, druk op de Starttoets [START], de Versnellingsstoets [SPEED], of een van de genummerde toetsen [QUICK SPEED].

Als de Starttoets of de Versnellingsstoets wordt ingedrukt dan zal de loopband beginnen te bewegen met een snelheid van 2 Km/u [KM/H]. Als u een oefening doet, kunt u de snelheid van de loopband naar wens aanpassen door de snelheidstoename en afname toetsen in te drukken. Steeds als u een van de toetsen indrukt zal de snelheidsinstelling met 0,1 Km/u aanpassen; als u een toets ingedrukt houdt verandert de snelheid met stapjes van 0,5 Km/u.

Indien u drukt op een van de genummerde snelheidstoetsen, zal de snelheid van de loopband geleidelijk worden aangepast tot het de gewenste snelheidsinstelling bereikt.


Om de loopband te stoppen, druk op de Stoptoets. De tijd zal op de display knipperen. Om de loopband opnieuw te starten, druk op de Starttoets, de Snelheidomhoogtoets of een van de genummerde directe snelheidstoetsen.

4. De hellingstand van de loopband veranderen zoals gewenst.

Druk om de helling van de loopband te veranderen, op de Hellingstoename en -afname toetsen [INCLINE] of een van de genummerde hellings-sneltoetsen [QUICK INCLINE]. Elke keer als u op een van de Hellingstoetsen drukt zal de helling geleidelijk veranderen tot het de geselecteerde hellinginstelling bereikt.

5. Volg uw voortgang op de displays.

Indien u de handmatige modus selecteert, toont de matrix een spoor dat 1/4 mijl (400 meter) vertegenwoordigt. Als u op de loopband loopt of rent, zullen de indicators rond het pad achter elkaar verschijnen tot het gehele pad verschijnt. Het spoor zal dan verdwijnen en de indicators zullen weer opnieuw na elkaar verschijnen.



De onderste linker display kan de verstreken tijd tonen [TIME] en de afstand [DISTANCE] die u heeft gelopen of gerend tijdens uw oefening. Elke keer als u de helling wijzigt, toont de display de hellinginstelling gedurende een paar seconden. Let op: Indien u een oefening selecteert, zal de display de resterende tijd in de oefening weergeven in plaats van de verlopen tijd.



De onderste rechter display kan de snelheid [SPEED] van de loopband tonen en het geschatte aantal calorieën [CALORIES] dat u heeft verbrand tijdens de oefening. De display geeft ook uw hartslag weer als u gebruik maakt van de handgreep polssensor (zie stap 6).



De bovenste display kan de verstreken tijd laten zien, de afstand die u heeft gelopen of gerend, de snelheid van de loopband of het




geschatte aantal calorieën dat u heeft verbrand. Druk herhaaldelijk op de toets Weergave tot het bovenste display de informatie waar u het meest in bent geïnteresseerd, weergeeft. Let op: Terwijl informatie op de bovenste display wordt aangegeven, zal dezelfde informatie niet in de display links- of rechtsonder worden aangegeven.

Om de displays te resetten drukt u op de toets Stop, haalt u de sleutel eruit en steekt u de sleutel er weer in.

6. Meet desgewenst uw hartslag.

Voordat u de handgreep polssensoren gebruikt, verwijdert u het plastic laagje van de metalen contactpunten. Zorg er ook voor dat uw handen schoon zijn.



Om uw hartslag te meten, **stop vervolgens op de voetbalken** en houdt de metalen contactpunten vast—**beweeg uw handen niet**. Als uw hartslag wordt gedetecteerd, zal uw hartslag worden getoond. **Voor de meest nauwkeurige hartslagwaarde, dient u de contactpunten gedurende 15 seconden vast te houden.**

7. Als u klaar bent met de oefening dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.

Ga op de voetkussentjes staan, druk op de Stop-toets [STOP] en **stel de hellingstand van de loopband in de laagste positie. De helling moet op de laagste instelling staan als u de loopband vouwt in de opslagstand, anders kunt u de loopband beschadigen.** Haal vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en bewaar deze op een veilige plek.

Wanneer u klaar bent met de loopband te gebruiken, zet de schakelaar in de uitstand [OFF] en neemt u het snoer uit het stopcontact. **BELANGRIJK: Als u dit niet doet, kunnen de elektrische onderdelen van de loopband voortijdig slijten.**


EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING GEBRUIKEN

1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.

Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 15.

2. Selecteer een vooraf ingestelde oefening.

Om een vooraf ingestelde oefening te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets Selecteer Oefening [WORKOUT SELECT]




tot het nummer van de gewenste oefening verschijnt in de display. Als u een oefening selecteert, knipperen de maximale snelheid en hellingsinstelling van de oefening een paar seconden in de displays; daarna toont de display hoelang de oefening zal duren. Een profiel van de snelheidsinstellingen van de oefening verschijnt in de matrix.

3. Start de loopband.

Druk op de toets Start of de toets [START] Snelheidstoename [SPEED] om met de oefening te beginnen. Even nadat u op de toets heeft gedrukt, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de eerste snelheid en hellingsinstelling van de oefening. Houd de handleuning vast en begin met wandelen.

Elk oefenprogramma is onderverdeeld in 30 segmenten van 1 minuut. Er is één hellinginstelling en één tempo-instelling geprogrammeerd voor elk segment. Let op: Dezelfde snelheid en hellingsinstelling kan worden geprogrammeerd voor opeenvolgende onderdelen.

Tijdens de oefening, wordt uw profiel weergegeven zodat u uw vorderingen kunt volgen. De knipperende balk van het profiel stelt het huidige oefeningsegment voor. De



hoogte van het knipperende segment geeft de weerstandinstellingen voor het huidige segment weer. Aan het einde van elk segment, is een serie geluiden te horen en begint het volgende segment van het profiel te knipperen. Als een andere snelheid en/of hellinginstelling is geprogrammeerd voor het volgende onderdeel, dan zal de snelheid en/of hellinginstelling knipperen in het display om u te waarschuwen. De loopband past dan automatisch de snelheidsinstelling en/of hellingsinstellingen aan die is geprogrammeerd voor het volgende onderdeel.

De oefening gaat op deze wijze door tot het laatste segment van het profiel knippert in de display en het laatste onderdeel stopt. De loopband zal vertragen tot deze halt houdt.

Indien de snelheids- of hellingsinstelling voor het huidige onderdeel te hoog of te laag staat, dan kunt u de instelling handmatig overschrijven door te drukken op de toetsen Snelheid of Helling [INCLINE]; **als echter het huidige segment van de oefening eindigt, dan zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de Snelheid- en Hellinginstellingen voor het volgende onderdeel.**

Om op elk mogelijk ogenblik met de oefening te stoppen drukt u op de toets Stop. Om de oefening weer te starten, drukt u op de toets Start of op de toets Snelheidstoename. De loopband begint bij ongeveer 2 Km/u te bewegen. Als het volgende onderdeel van de oefening begint, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid en hellinginstelling voor dat volgende onderdeel.

4. Volg uw voortgang op de displays.

Zie stap 5 op pagina 16.

5. Meet desgewenst uw hartslag.

Zie stap 6 op pagina 16.

6. Als u klaar bent met de oefening dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.

Zie stap 7 op pagina 16.

DE INFORMATIEMODUS

Het bedieningspaneel biedt een informatiemodus die de loopbandgebruiks informatie bijhoudt en u in staat stelt een meeteenheid voor het bedieningspaneel te kiezen. U kunt de weergegeven demostand ook aan- en uitzetten.

Om de informatie-stand te kiezen, plaatst u de sleutel in het bedieningspaneel terwijl u de Stopknop ingedrukt houdt. Laat dan de Stoptoets [STOP] los. Als de informatiemodus is geselecteerd, zal de volgende informatie worden afgebeeld:

De bovenste display zal het totaal aantal uren dat de loopband gebruikt is aangeven.



De display linksonder toont het totaal aantal kilometers (of mijlen) waarop de loopband heeft bewogen.

Er verschijnt een “M” voor metrische kilometers of een “E” voor Engelse mijlen op de display. Druk op de toets Snelheidstoename om naar wens de meeteenheid te wijzigen.

Het bedieningspaneel toont een demostand, die ontwikkeld is voor gebruik als de loopband wordt getald in een winkel. Terwijl de demo-instelling is aangezet, kunt u het bedieningspaneel normaal gebruiken wanneer u het snoer in het stopcontact steekt, de schakelaar in de reset positie geplaatst wordt, en de sleutel in het bedieningspaneel gestoken wordt. Als u de sleutel eruit haalt, dan blijven de displays verlicht hoewel de toetsen niet werken. Indien de demomodus is aangezet, dan zal een ‘d’ op de display rechtsonder verschijnen terwijl de informatiemodus is geselecteerd. Om de display demostand aan of uit te zetten, kunt u op de toets Snelheid [SPEED] afnemen drukken.


Om de informatiemodus te verlaten, dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te halen.

DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN


DE LOOPBAND INKLAPPEN

Plaats de helling in de laagste stand voordat u de loopband opbergt om schade aan de loopband te voorkomen. Verwijder dan de sleutel en trek het stroomsnoer uit het stopcontact. **LET OP:** U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.

1. Houd het metalen onderstel stevig vast op de plaats die door de pijl onder wordt aangegeven. **LET OP:** Houd het onderstel niet vast bij de plastic voetleuningen. Buig door uw knieën en houd u rug recht.



2. Til het onderstel op tot de vergrendelknop in de opslagpositie vergrendelt. **LET OP:** Zorg dat de vergrendelknop vastzit.




Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Houd de loopband uit direct zonlicht. Berg de loopband nooit op in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 30° C.

DE LOOPBAND VERPLAATSEN

Als u de loopband wilt verplaatsen dient u deze eerst in te vouwen zoals aan de linkerkant staat beschreven.

LET OP: Zorg dat de vergrendelknop in de opslagpositie is vergrendeld. Er kunnen twee mensen voor nodig zijn om de loopband te verplaatsen.

1. Houd een van de handleuningen en het onderstel vast en zet een voet tegen een van de wielen.



2. Trek de handleuning naar achteren tot de loopband op de wielen rijdt; verplaats de loopband dan voorzichtig naar de gewenste locatie. **LET OP:** Verplaats de loopband niet zonder deze naar achter te leunen, trek niet aan het onderstel en verplaats de loopband niet over een ongelijke ondergrond.

3. Plaats een voet tegen een van de wielen en laat de loopband voorzichtig zakken.

DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GE- BRUIK

1. **Zie tekening 2.** Houd de bovenkant van de loopband vast met uw rechterhand. Trek de Vergrendelknop naar links en duw het onderstel lichtjes naar voren. Draai het onderstel naar onderen en laat de Vergrendelknop los.
2. **Bekijk tekening 1, links.** Houd het metalen onderstel stevig met beide handen vast en laat zakken op de vloer. **LET OP:** Houd het onderstel niet vast bij de plastic voetleuningen en laat het onderstel niet los. Buig door uw knieën en houd u rug recht.

PROBLEMEN OPLOSSEN


De meeste problemen met de loopband kunnen met de onderstaande stappen worden opgelost. Zoek het symptoom dat van toepassing is en volg de vermelde stappen. Als u verdere hulp nodig hebt, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.

PROBLEEM: Het apparaat gaat niet aan

OPLOSSING: a. Zorg ervoor dat het snoer in een goed geaard stopcontact is gestoken (zie pagina 13). Als u een verlengsnoer nodig hebt, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm² snoer dat niet langer is dan 1,5 meter.

b. Steek de sleutel in het bedieningspaneel nadat u het snoer in het stopcontact hebt gestoken.

c. Controleer de schakelaar die zich op het onderstel van de loopband bevindt naast het snoer. Als de schakelaar zoals afgebeeld, uitsteekt, dan is de schakelaar afgegaan. Om de schakelaar opnieuw in te stellen, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.



PROBLEEM: De stroom gaat uit tijdens gebruik

OPLOSSING: a. Controleer de schakelaar (zie bovenstaande tekening). Als de schakelaar is uitgeschakeld, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.

b. Zorg ervoor dat het snoer is aangesloten op het stopcontact. Als het is aangesloten op het stopcontact, haal het snoer er dan uit, wacht vijf minuten en steek het weer in het stopcontact.

c. Haal de sleutel uit het bedieningspaneel. Plaats de sleutel terug in het bedieningspaneel.

d. Als de loopband nog steeds niet werkt, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.

PROBLEEM: Het scherm van het bedieningspaneel blijft verlicht als u de sleutel uit het bedienings-paneel haalt


OPLOSSING: a. Het bedieningspaneel toont een demostand, die ontwikkeld is voor gebruik als de loopband wordt geëtaleerd in een winkel. Als het scherm verlicht blijft als u de sleutel verwijderd, is de demostand ingeschakeld. Om de demostand uit te schakelen, dient u de Stop-toets [STOP] een aantal seconden ingedrukt te houden. Als de schermen nog steeds verlicht zijn, raadpleegt u DE INFORMATIEMODUS op pagina 18 om de demostand uit te zetten.

PROBLEEM: De helling van de loopband wijzigt niet goed


OPLOSSING: a. Druk op een van de hellingtoetsen [INCLINE] als de sleutel in het bedieningspaneel zit. **Bij het wijzigen van de helling haalt u de sleutel eruit.** Steek de sleutel er na een paar seconden weer in. De loopband stijgt automatisch naar het maximale hellingsniveau en keert dan terug naar het minimumniveau. Hierdoor wordt het hellingsstelsel opnieuw gekalibreerd.

PROBLEEM: De displays van het bedieningspaneel werken niet naar behoren

OPLOSSING: a. Verwijder de sleutel uit het bedieningspaneel en **TREK HET STROOMSNOER UIT HET STOPCONTACT.** Verwijder de twee #12 x 1 1/4" Schroeven (27) en de twee #8 x 3/4" Kapschroeven (24) en verwijder voorzichtig de Motorkap (62).




Zoek de Snelheidssensor (46) en de Magneet (44) aan de linkerkant van de Katrol (43). Draai de Katrol tot de Magneet is uitgelijnd met de Snelheidssensor. **Zorg dat het gat tussen de Magneet en de Snelheidssensor ongeveer 3mm is.** Indien nodig maakt u de #8 x 3/4" Tekschroef (20) losser, beweegt u de Snelheidssensor lichtjes en maakt u de Tekschroef weer vast. Laat de loopband een paar minuten draaien om te controleren of de snelheid juist wordt afgelezen en bevestig de Motorkap (niet afgebeeld) weer.



PROBLEEM: De loopband vertraagt als u erop loopt

OPLOSSING: a. Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik dan alleen een 3- conductor, maat 14 (1 mm²) snoer dat niet langer is dan 1,5 meter.

b. Als de loopband te strak is gezet, dan zal de werking van de loopband verslechteren en kan de loopband beschadigd raken. Verwijder de sleutel en **TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT**. Draai beide bijstelbouten van de ruststandrol een kwartslag naar links met de inbussleutel. Als de loopband goed vastzit moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat de loopband in het midden zit. Haal dan de stekker uit het stopcontact. Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal tot de loopband goed vastzit.




c. Als de loopband nog steeds vertraagt als erop wordt gelopen, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.


PROBLEEM: De loopband zit niet in het midden en slipt als er op wordt gelopen

OPLOSSING: a. Als de loopband zich niet in het midden begeeft dient u eerst de sleutel te verwijderen en dan **DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN**.

Als de loopband naar links is verschoven, kunt u de inbussleutel gebruiken om de linker bijstelbout van de ruststandrol een halve slag naar rechts te draaien; **als de loopband naar rechts is verschoven kunt u** de linker bijstelbout van de ruststandrol een halve slag naar links draaien. Zorg dat u de loopband niet te vast draait. Haal dan de stekker uit het stopcontact. Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal tot de loopband goed in het midden zit.



b. Als de loopband slipt als erop wordt gelopen, dient u eerst de sleutel te verwijderen en dan **DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN**. Draai beide bijstelbouten van de ruststandrol een kwartslag naar rechts met de inbussleutel. Als de loopband goed vastzit moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat de loopband in het midden zit. Steek dan de stekker in het stopcontact. Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal tot de loopband goed vastzit.



RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

⚠ WAARSCHUWING: voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

De polssensor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.

Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

INTENSITEIT VAN OEFENINGEN

Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobische oefening.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau, zoekt u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw "trainingszone." Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer is de hartslag voor de aerobische oefening.

Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitsniveau. Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam *koolhydraatcalorieën* voor de energie. Pas na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen *vetcalorieën* voor de energie. Als het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingszone.

Aerobische oefening—Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobische oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobische oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw trainingszone.

RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING

Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd uw adem niet in.

Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strecken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en helpt problemen na de oefening voorkomen.

FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN

Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u drie trainingen per week te doen, met ten minste één rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.


LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. WETL59710.0

R1013A


Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	2	3/8" x 2 1/2" Bout	53	1	Doorvoerhuls van het elektrische
2	4	5/16" x 3/4" Bout			Snoer
3	6	1/4" x 1 1/2" Bout	54	1	Loopoppervlak
4	4	1/4" Moer	55	1	Onderstel
5	4	5/16" Sterring	56	1	Ruststandrol
6	4	1/4" x 1/2" Bout	57	1	Linkerachtervoet
7	11	#8 x 3/4" Schroef	58	1	Inbussleutel
8	6	3/8" x 2 1/4" Bout	59	1	5/32" Inbussleutel
9	4	3/8" Sterring	60	1	Aardingsdraad van de ruststandrol
10	2	3/8" Tussenring	61	1	Rechterachtervoet
11	6	1/4" Sterring	62	1	Motorkap
12	17	#8 x 1/2" Schroef	63	1	Houder van de Helling Stop
13	6	3/8" Moer	64	1	Hellingmotor
14	2	1/4" Bout van de Motor	65	1	Onderstel van de lift
15	4	#8 x 1/2" Schroef van Loopband	66	1	Controller
		Geleider	67	1	Controller Aardingsdraad
16	1	#8 Moer	68	1	Onderpan
17	2	1/4" x 2 1/4" Bout	69	1	Linker handleuning
18	2	5/16" x 1 1/4" Bout	70	1	Handleuningbeugel
19	2	5/16" x 3 1/2" Bout	71	1	Rechter handleuning
20	17	#8 x 3/4" Tekschroef	72	1	Polssensor
21	2	Doorvoerhuls	73	1	Sleutel/Clip
22	2	Tussenstuk van de aandrijfrol	74	1	Draad van de Staander
23	2	3/8" x 2 1/4" Bout	75	2	3/8" x 2" Bout
24	2	#8 x 3/4" Kapschroef	76	1	Opbergvergrendeling
25	1	3/8" x 1 3/4" Bout	77	1	Linker staander
26	1	3/8" x 1 1/4" Bout	78	1	Rechter staander
27	8	#12 x 1 1/4" Schroef	79	2	Tussenstuk van het Onderstel
28	2	1/4" Gespleten tussenring	80	2	Basiskapje
29	2	3/8" Tussenring	81	4	Kussentje van de Basis
30	4	#8 Sterring	82	2	Waarschuingssticker
31	4	1/4" Tussenring	83	4	Tussenstuk van de Wiel
32	1	Bandje	84	2	Wiel
33	4	3/8" Slotmoer	85	1	Basis
34	4	5/16" Flensmoer	86	2	Aardingsdraad van de Polssensor
35	20	#8 x 1/2" Schroef met pankop	87	1	Kleine bedieningspaneelhouder
36	1	Linker voetleuning	88	1	Bedieningspaneelhouder
37	1	Rechter voetleuning	89	1	Bedieningspaneel
38	2	Beugel van de ruststandrol	90	1	Basis van het Bedieningspaneel
39	1	Vergrendelwaarschuingssticker	91	2	Kap voor het Onderstel van het
40	2	Kussen van het oppervlak			bedieningspaneel
41	2	Riemgeleider	92	1	Onderstel van het bedieningspaneel
42	2	Tussenstuk van de zwenkas van het	93	1	Toegangsdeur
		Onderstel	94	7	8" Plastic opbinddraad
43	1	Aandrijfrol/katrol	95	3	Draadband
44	1	Magneet	96	1	Stroomsnoeradapter
45	1	Klem van de snelheidssensor	97	2	Bus van de aandrijfmotor
46	1	Snelheidssensor	98	1	Isolator van de aandrijfmotor
47	1	Aandrijfmotor	99	1	Elektrabeugel
48	1	Riem van de Motor	100	1	Transformator
49	1	Loopband	101	1	Filter
50	1	Stroomsnoer	102	1	#8 x 3/4" Machineschroef
51	1	Beugel van het stroomsnoer	*	—	Gebruikershandleiding
52	1	Aan/uitschakelaar			

Opmerking: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.


GEDETAILLEERDE TEKENING A – Modelnr. WETL59710.0 R1013A




GEDETAILLEERDE TEKENING B—Modelnr. WETL59710.0 R1013A



GEDETAILLEERDE TEKENING C—Modelnr. WETL59710.0 R1013A



GEDETAILLEERDE TEKENING D—Modelnr. WETL59710.0 R1013A



HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:

- het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding)

RECYCLING INFORMATIE

Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.

Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

